Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Pause / Stop	Pause
Pause / Stop	Stop
I <<	I <<
>>I	>>I
CH +	Ch +
CH -	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
*	Smart
Input	AV
TV / DVD Mode	TV/R
Mute	Mute
Language	Dual
DVD Menu	D. Menu
DVD Menu	Menu
Tools	Options

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up
Left / <<	Left
Left / <<	<<
Right / >>	Right
Right / >>	>>
Play / Enter	Ok
Play / Enter	Play
Down	Down
[. . . .]	Subt
Open / Close	Eject
Zoom	+ Shift + Eject
[+]	Info
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	6		6		
	7		7		
	8	LEEP	8		
	9		9		
	0		0		
	- -		Gui de		