Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MODE	Mode	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD - STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI - SAT 0	0
SELECT cap/num	Select	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
V+	V +	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SEARCH ?	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
P+	P +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
V-	V -	VOL −	Vol -
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
P-	P -	CH PAGE −	CH- / Page-
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
POP UP MENU	Pop Up Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PREV	I << Prev	PRESET-	I << / Preset-		
NEXT	>>I Next	PRESET+	>>I / Preset+		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /		
REW	<< REW	TUNE-	<< / Tune-		
FWD	>> FWD	TUNE+	>> / Tune+		
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
B	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
C	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
ANGLE ROTATE	Angle Rotate	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	DUNE	LIST SMART	Smart / List		
URL	URL	GOTO TEXT	Text / Goto		