Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
	Title / PBC	TITLE SOUND	Sound / Title
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
	Up / PR +	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Up / PR +		Up
	Output	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
	Setup / Enter	OK	OK
	Setup / Enter	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Right		Right
	Return / OK	RETURN BACK	Back / Return
	Down / PR -	CH PAGE −	CH- / Page-
	Down / PR -		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Clear / 3D	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	I<< Prev	PRESET-	I<< / Preset-
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Next >>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	CLK / CNT	GOTO TEXT	Text / Goto
	Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SPEED/ANGLE	Speed / Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
TV/VCR	TV / VCR	LIST SMART	Smart / List
1	1 / Tracking	TV 1	1
1	1 / Tracking	VOL −	Vol -
2	2	DVD 2	2
3	3 / Tracking -	CD - STB 3	3
3	3 / Tracking -	+ VOL	Vol +
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
SYSTEM	System	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung