Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
SV/V+	Smart / List
1	1
2	2
3	3
Tv/VCR	TV/Radio /
4	4
5	5
6	6
AV	AV / Input / RDS
7	7
8	8
9	9
[A]	Display / Media
>>30	>>I / Preset+
0	0
I>	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Eject	Eject / Surround
Pause	Pause / Step / Freeze
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode
SP/LP	Setup / OPT /
Up/PR+	Up
Up/PR+	CH+ / Page+
Menu	Menu / Home
PAL/SEC	Picture / Format
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Index-	Vol -
Index+	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PR−	Down/ PR-	▼	Down
PR−	Down/ PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
A.SEL	A. Sel	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	←	Left
I >	Mute / Dimmer	OK	OK
Play	Play / Slow	→	Right
Pause	Pause / Step / Freeze	Index+	Vol +
Stop	Stop / Hold	PR+	CH+ / Page+
Rec	Rec / Rec Mode	Index-	Vol -
<<	<< / Tune-	[A]	Display / Media
>>	>> / Tune+	PR-	CH- / Page-
>> 30	>>I / Preset +	1	1
A. Sel	Audio / Lang I/II	2	2
Eject	Eject / Surround	3	3
PAL/SEC	Picture / Format	4	4
TV/VCR	TV/Radio /	5	5
Prog	D. Menu / Top	6	6
SP/LP	Setup / OPT /	7	7
AV	AV / Input / RDS	8	8
Menu	Menu / Home	9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	HDMI - SAT 0	0		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Left	Left
I >	Mute / Dimmer	OK	OK
Play	Play / Slow	Right	Right
Pause	Pause / Step / Freeze	Down/PR-	Down
Stop	Stop / Hold	Index+	Vol +
Rec	Rec / Rec Mode	SV/V+	Smart / List
<<	<< / Tune-	Up/PR+	CH+ / Page+
>>	>> / Tune+	Index-	Vol -
>>30	>>I / Preset +	[A]	Display / Media
A. Sel	Audio / Lang I/II	Down/PR-	CH- / Page-
Eject	Eject / Surround	1	1
PAL/SEC	Picture / Format	2	2
Tv/VCR	TV/Radio /	3	3
SP/LP	Setup / OPT /	4	4
AV	AV / Input / RDS	5	5
Menu	Menu / Home	6	6
Up/PR+	Up	7	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
8	USB 8	8
9	BLUETOOTH 9	9
0	HDMI - SAT 0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung