Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON	On	SHIFT +	Shift + Power
STANDBY	Standby		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DIMMER	Dimmer	HOME SMART	Smart
STATUS	Status	SETTINGS OPT	Options
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
BD	BD	1	1
TUNER	Tuner	2	2
BAND	Band	3	3
DVD	DVD	4	4
DOCK	Dock	5	5
SHIFT	Shift	6	6
TV	TV	7	7
GAME	Game	8	8
SAT/CBL	SAT/CBL	9	9
V.AUX	V. AUX	0	0
MEMORY	Memory	AD SUBT	Subt

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MODE	Mode	PICTURE FORMAT	Format
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
TUNING	Tuning Up	SHIFT +	+ CH Shift + Ch +
TUNING	Tuning Down	SHIFT +	CH − Shift + Ch -
1	Quick Select 1	SHIFT +	1 Shift + 1
2	Quick Select 2	SHIFT +	2 Shift + 2
3	Quick Select 3	SHIFT +	3 Shift + 3
4	Quick Select 4	SHIFT +	4 Shift + 4
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
AUDIO ADJUST	Audio Adjust	SOUND DUAL	Dual
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ENTER	Enter	OK	Ok
CH LEVEL	CH Level	APP MEDIA	Media
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
NIGHT	Night	ECO 3D	3D
RESTORER	Restorer	CLEAR EXIT	Exit
TONE	Tone	DISC NAV LIST	List
	Mute	MUTE	Mute
SURROUND	Surround Left	SHIFT +	Shift + Left
SURROUND	Surround Right	SHIFT +	Shift + Right
AUDIO DELAY	Audio Delay -	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
AUDIO DELAY	Audio Delay +	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
	I<< Ipod	K<<	I<<
	Stop Ipod	■	Stop
	Play/Pause Ipod	PLAY MODE ▶	Play
	>>I Ipod	>>I	>>I
	<< Ipod	<<	<<
	>> Ipod	>>	>>

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REPEAT	Repeat Ipod	REPEAT TEXT	Text
RANDOM	Random Ipod	DISPLAY INFO	Info