Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
1	Quick Select 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
QUICK 2	Quick Select 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
SELECT 3	Quick Select 3	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
4	Quick Select 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
CBL/SAT	CBL/SAT	HDMI - SAT 0	0
DVD	DVD	DVD 2	2
MEMORY	Memory	SLOW ▶	Play / Slow
BAND	Band	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
Blu-ray	Blu-ray	CD - STB 3	3
GAME	Game	VIDEO 4	4
SHIFT	Shift	HOLD ■	Stop / Hold
MODE	Mode	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
PORTABLE	Portable	TAPE 5	5
+ CHANNEL	Channel +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
+ TUNE	Tune +	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV AUDIO	Tv Audio	TV 1	1
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
CHANNEL −	Channel -	CH PAGE −	CH- / Page-
TUNE −	Tune -	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
CH LEVEL	CH Level	HOME MENU	Menu / Home
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
VOLUME ▲	Volume+	+ VOL	Vol+
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
VOLUME ▼	Volume-	VOL −	Vol-
▼	Down	▼	Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
NIGHT	Night	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
RESTORER	Restorer	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TONE	Tone	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SURR	< Surround	PRESET-	I<< / Preset-
OUND	Surround >	PRESET+	>>I / Preset+
AUDIO	Audio Delay -	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DELAY	Audio Delay +	LIST SMART	Smart / List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung