Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON	Power On		Power		Up		Up
OFF	Power Off	SHIFT +	Shift + Power		Down		Down
ON	Device On	SHIFT +	FAV PRE-CH Shift + Pre Ch		Right		Right
OFF	Device Off	SHIFT +	0 Shift + 0		Left		Left
(BD) 1	Quick Select		A Red		ENTER	Enter	OK Ok
(SAT/CBL) 2	Quick Select 2 (SAT/CBL)		B Green		BAND	<<| Band		<<
(DOCK) 3	Quick Select 3/(Dock)		C Yellow			Play	PLAY MODE	Play
CH+	CH+		CH + Ch +		MODE	>>| Mode		>>
CH-	CH-		CH - Ch -		TUNING	I<<| Tuning		I <<
VOL	Vol +		VOL + Vol +			Pause		Pause
	Vol -		VOL - Vol -			Stop		Stop
MUTE	Mute		MUTE Mute		TUNING	>>I / Tuning Up		>>I
SOURCE SELECT	Source Select		TIMER AV AV		MULTEQ	MultEQ	SOUND DUAL	Dual
MENU	Menu		TOP MENU MENU Menu		DYN EQ	DYN EQ	APP MEDIA	Media
TOP MENU CH LEVEL	CH Level / Top	SHIFT +	TOP MENU MENU Shift + Menu		DYN VOL	DYN Vol	AD SUBT	Subt
SETUP SEARCH	Search/Setup		SETTINGS OPT Options		RESTORER	Restorer	CLEAR EXIT	Exit
RETURN	Return		RETURN BACK Back		STANDARD	Standard	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
D/ST	D/ST	PICTURE FORMAT	Format
SIMULATION	Simulation	ECO 3D	3D
INPUT MODE	Input Mode	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10 MEMORY	+10/Memory	-/-- GUIDE	Guide
SHIFT LINK MENU	Shift/Link Men	FAV PRE-CH	Pre Ch
V.SEL	V. Sel	REC MODE	Rec
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER TV	Power Tv	SEARCH TV/R	TV/R
TV INPUT	Input Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
TV	Tv	SHIFT + 1	Shift + 1
PLAY iPod	iPod	SHIFT + 2	Shift + 2
DVD	DVD	SHIFT + 3	Shift + 3
BD	BD	SHIFT + 4	Shift + 4
TUNER	Tuner	SHIFT + 5	Shift + 5
DOCK	Dock	SHIFT + 6	Shift + 6
SAT TU	SAT TU	SHIFT + 7	Shift + 7
SAT/CBL	SAT/CBL	SHIFT + 8	Shift + 8
GAME	Game	SHIFT + 9	Shift + 9
V.AUX	V. AUX	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide