Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON	Power On	⏻	Power
OFF	Power Off	SHIFT + ⏻	Shift + Power
EVICE ON	Zone Device On	HOME SMART	Smart
ZONE OFF	Zone Device Off	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
NET/USB	Net/USB	SHIFT + 1	Shift + 1
PLAY iPod	iPod	SHIFT + 2	Shift + 2
DVD	DVD	SHIFT + 3	Shift + 3
BD	BD	SHIFT + 4	Shift + 4
TUNER /DTU	Tuner/DTU	SHIFT + 5	Shift + 5
DOCK	Dock	SHIFT + 6	Shift + 6
SAT TU	SAT TU	SHIFT + 7	Shift + 7
SAT/CBL	SAT/CBL	SHIFT + 8	Shift + 8
GAME	Game	SHIFT + 9	Shift + 9
	V. AUX	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
PHONO	Phono	SHIFT + 0	Shift + 0
CD	CD	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
DVR	DVR	D	Blue

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV	TV	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
MONITOR SELECT	Monitor Select	APP MEDIA	Media
(BD) 1	Quick Select 1	A	Red
(SAT/CBL) 2	Quick Select 2 (SAT/CBL)	B	Green
(DOCK) 3	Quick Select 3 (Dock)	C	Yellow
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
−	CH-	CH −	Ch -
▲ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
▼	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SOURCE SELECT	Source Select	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TOP MENU CH LEVEL	CH Level/Top	DISPLAY INFO	Info
SETUP SEARCH	Search/Setup	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
<</ Band	<<
Play	Play
>>/ Mode	>>
I <</ Tuning-	I <<
Pause	Pause
Stop	Stop
>>I / Tuning+	>>I
Multeq	Subt
Dyn EQ/ Vol	Text
A-DSX	TV/ R
Restorer	Exit
Standard	Dual
D/ ST	Format
Simulation	3D

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pure	Pre Ch
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
+10/ Memory	Guide
Shift/ Link Men	D. Menu
Power Tv	Shift + TV/ R
Input Tv	Shift + AV
Sleep	Sleep
Party	List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON	Power On	⏻	Power	TV	TV	APP MEDIA	Media
OFF	Power Off	SHIFT + ⏻	Shift + Power	(BD) 1	Quick Select 1	A	Red
EVICE ON	Zone Device On	HOME SMART	Smart	(SAT/CBL) 2	Quick Select 2 (SAT/CBL)	B	Green
ZONE OFF	Zone Device Off	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart	(DOCK) 3	Quick Select 3 (Dock)	C	Yellow
NET/USB	Net/USB	SHIFT + 1	Shift + 1	+ CH	CH+	+ CH	Ch +
PLAY iPod	iPod	SHIFT + 2	Shift + 2	−	CH-	CH −	Ch -
DVD	DVD	SHIFT + 3	Shift + 3	▲ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
BD	BD	SHIFT + 4	Shift + 4	▼	Vol -	VOL −	Vol -
TUNER /DTU	Tuner/DTU	SHIFT + 5	Shift + 5	MUTE	Mute	MUTE	Mute
DOCK	Dock	SHIFT + 6	Shift + 6	MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SAT TU	SAT TU	SHIFT + 7	Shift + 7	TOP MENU CH LEVEL	CH Level/Top	DISPLAY INFO	Info
SAT/CBL	SAT/CBL	SHIFT + 8	Shift + 8	SETUP SEARCH	Search/Setup	SETTINGS OPT	Options
GAME	Game	SHIFT + 9	Shift + 9	RETURN	Return	RETURN BACK	Back
V.AUX	V. AUX	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide	▲	Up	▲	Up
PHONO	Phono	SHIFT + 0	Shift + 0	▼	Down	▼	Down
CD	CD	FAV PRE-CH	Pre Ch	▶	Right	▶	Right
DVR	DVR	D	Blue	◀	Left	◀	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Enter	Ok	0	0
<</Band	<<	+10/Memory	Guide
Play	Play	Shift/Link Men	D. Menu
>>/Mode	>>	Power Tv	TV/R
I<</Tuning-	I<<	Input TV	AV
Pause	Pause	Sleep	Sleep
Stop	Stop	Party	List
>>I/Tuning+	>>I		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON	Power On	⏻	Power
OFF	Power Off	SHIFT + ⏻	Shift + Power
EVICE ON	Zone Device On	HOME SMART	Smart
ZONE OFF	Zone Device Off	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
NET/USB	Net/USB	SHIFT + 1	Shift + 1
PLAY iPod	iPod	SHIFT + 2	Shift + 2
DVD	DVD	SHIFT + 3	Shift + 3
BD	BD	SHIFT + 4	Shift + 4
TUNER /DTU	Tuner/DTU	SHIFT + 5	Shift + 5
DOCK	Dock	SHIFT + 6	Shift + 6
SAT TU	SAT TU	SHIFT + 7	Shift + 7
SAT/CBL	SAT/CBL	SHIFT + 8	Shift + 8
GAME	Game	SHIFT + 9	Shift + 9
V.AUX	V. AUX	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
PHONO	Phono	SHIFT + 0	Shift + 0
CD	CD	FAV PRE-CH	Pre Ch
DVR	DVR	D	Blue

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV	TV	APP MEDIA	Media
(BD) 1	Quick Select 1	A	Red
(SAT/CBL) 2	Quick Select 2 (SAT/CBL)	B	Green
(DOCK) 3	Quick Select 3 (Dock)	C	Yellow
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
−	CH-	CH −	Ch -
▲ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
▼	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TOP MENU CH LEVEL	CH Level/Top	DISPLAY INFO	Info
SETUP SEARCH	Search/Setup	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ENTER	Enter	OK	Ok
BAND	<</ Band	<<	<<
	Play	PLAY MODE	Play
MODE	>>/ Mode	>>	>>
TUNING	I <</ Tuning-	I<<	I <<
	Pause	II	Pause
	Stop	■	Stop
TUNING	>>I / Tuning+	>>I	>>I
1	1	1	1
2	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	0	0
+10 MEMORY	+10/ Memory	GUIDE	Guide
SHIFT LINK MENU	Shift/ Link Men	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
POWER TV	Power Tv	SEARCH TV/R	TV/ R
INPUT	Input Tv	TIMER AV	AV
PARTY	Party	DISC NAV LIST	List
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON	Power On	⏻	Power	TV	TV	APP MEDIA	Media
OFF	Power Off	SHIFT + ⏻	Shift + Power	(BD) 1	Quick Select 1	A	Red
EVICE ON	Zone Device On	HOME SMART	Smart	(SAT/CBL) 2	Quick Select 2 (SAT/CBL)	B	Green
ZONE OFF	Zone Device Off	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart	(DOCK) 3	Quick Select 3 (Dock)	C	Yellow
NET/USB	NET/USB	SHIFT + 1	Shift + 1	+ CH	CH+	+ CH	Ch +
PLAY iPod	iPod	SHIFT + 2	Shift + 2	−	CH-	CH −	Ch -
DVD	DVD	SHIFT + 3	Shift + 3	▲ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
BD	BD	SHIFT + 4	Shift + 4	▼	Vol -	VOL −	Vol -
TUNER /DTU	Tuner/DTU	SHIFT + 5	Shift + 5	MUTE	Mute	MUTE	Mute
DOCK	Dock	SHIFT + 6	Shift + 6	SETUP SEARCH	Search/Setup	SETTINGS OPT	Options
SAT TU	SAT TU	SHIFT + 7	Shift + 7	BAND ◀◀	<</Band	«	<<
SAT/CBL	SAT/CBL	SHIFT + 8	Shift + 8	▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
GAME	Game	SHIFT + 9	Shift + 9	MODE ▶▶	>>/Mode	»	>>
V.AUX	V. AUX	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide	TUNING ▼ I◀◀	I<</Tuning-	I«	I<<
PHONO	Phono	SHIFT + 0	Shift + 0	❚❚	Pause	❚❚	Pause
CD	CD	FAV PRE-CH	Pre Ch	■	Stop	■	Stop
DVR	DVR	D	Blue	TUNING ▲ ▶▶I	>>I/Tuning+	»I	>>I

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3 DEF	3	3	3		
4 GHI	4	4	4		
5 JKL	5	5	5		
6 MNO	6	6	6		
7 PQRS	7	7	7		
8 TUV	8	8	8		
9 WXYZ	9	9	9		
0	0	0	0		
+10 MEMORY	+10/ Memory	-/-- GUIDE	Guide		
POWER TV	Power Tv	SEARCH TV/R	TV/ R		
SHIFT LINK MENU	Shift/ Link Men	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
INPUT	Input Tv	TIMER AV	AV		
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		
PARTY	Party	DISC NAV LIST	List		