Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
System Power	Power
Title/Character	List
Time	AV
Random/RDS	Subt
Edit	Options
<< Tuning	<<
>> Tuning Up	>>
Enter Memory	Dual
Sleep	Sleep
Repeat/PTY	Text
Tuner	Smart
Tone/SDB	Format
Function	Menu
>>I/+/Preset	>>I
I<</-/Preset	I<<
Prog/Direct/Group CT	Media
Stop/Band	Stop

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play/Pause	Pause
Play/Pause MD	Ok
Play/Pause CD	Play
Vol+	Vol +
Vol-	Vol -
Disc Skip	TV/R
Call/Panel	Back
Display	Info
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
10	10	0	0
+10	+10	GUIDE	Guide
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
◄	Tape <	◄	Left
►	Tape >	►	Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung