Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Off	Shift + Power
On/Source	Power
Main OFF	Shift + Rec / Rec Mode
Main ON	Rec / Rec Mode
Shift	Smart / List
Channel -	CH- / Page-
Channel +	CH+ / Page+
Quick Select 2	Shift + 2
Quick Select 3	Shift + 3
1/PHONO	1
2/CD	2
3/Tuner	3
Quick Select 1	Shift + 1
DVD/HDP	Blue / Prime Video / Random
TV/CBL	TV/Radio /
VCR	Shift + 4
4/DVD/HDP	4

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
5/TV/CBL	5
6/VCR	6
Stop	Stop / Hold
7/DVR	7
8/V. AUX	8
9	9
Play	Play / Slow
AUX	Shift + 7
0/iPod	0
+10/DTU	Guide / EPG / -/--
Skip+/Favorite	Fav / Marker / PC
Cinema	Setup / OPT /
Music	Sound / Title
STD	Text / Goto
Pause/A/B	Pause / Step / Freeze
Tuning+/Tv	Shift + Vol +
>>	>> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol +	Vol +
Tuning-/Tv Vol	Shift + Vol -
D/ST	Picture / Format
Pure	Zoom / Size
SIMU	Red / Netflix / Search
<<	<< / Tune-
Mode/DVD	Shift + D.Menu / Top Menu
A.Menu/Setup	D.Menu / Top
Input/Audio	AV / Input / RDS
>>I/CH+	>>I / Preset+
Vol -	Vol -
I<<CH-	I<< / Preset-
Band/Pic.Adj	Green / APP / Repeat
Muting	Mute / Dimmer
Memory/Subtitl	Subtitle / EQ
Test/Display	Shift + Display / Media
Return	Shift + Back / Return

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
V.Select/Setup	Shift + Menu /
Up	Up
Night/Audio	Audio / Lang I/II
Left	Left
CH Sel/Enter	OK
Right	Right
Display	Display / Media
Down	Down
Status/Return	Back / Return
Dimmer/Menu/Gui	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Off	Shift + Power
On/Source	Power
Channel -	CH- / Page-
Channel +	CH+ / Page+
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
Stop	Stop / Hold
7	7
8	8
9	9
Play	Play / Slow
0	0
+10	Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Skip+/Favorite	Fav / Marker / PC
Pause/A/B	Pause / Step / Freeze
Tuning/Tv Vol +	Shift + Vol +
>>	>> / Tune+
Vol +	Vol +
Tuning/Tv Vol -	Shift + Vol -
<<	<< / Tune-
>>I	>>I / Preset+
Vol -	Vol -
I <<	I << / Preset-
Band/Pic.Adj	Green / APP / Repeat
Muting	Mute / Dimmer
Memory/Subtitl	Subtitle / EQ
V.Select/Setup	Shift + Display / Media
Up	Up
Night/Audio	Audio / Lang I/II
Left	Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CH SEL ENTER	Enter	OK	OK		
	Right		Right		
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
	Down		Down		
STATUS RETURN	Status / Return	RETURN BACK	Back / Return		
DIMMER MENU/GUIDE	Dimmer / Menu / Gui	HOME MENU	Menu / Home		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Off	Shift + Power
On/Source	Power
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Skip+/Favorite	Fav / Marker / PC
Pause/A/B	Pause / Step / Freeze
>>	>> / Tune+
Vol +	Vol +
<<	<< / Tune-
>>I	>>I / Preset+
Vol -	Vol -
I <<	I << / Preset-
Muting	Mute / Dimmer
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down	Down