Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
POWER	Power	POWER	Power
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
MULTI MEDIA	Multimedia	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
	Up / PR +	CH+ / Page+	
	Up / PR +	Up	
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
	Left / Vol -	Left	
	Left / Vol -	VOL -	Vol -
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Right / Vol +	VOL +	Vol +
	Right / Vol +	Right	
PREV PR	Prev PR	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Down / PR -	Down	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down / PR -	CH PAGE -	CH- / Page-
OK	OK	OK	OK
P.MODE	Red / P.Mode	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
P.STILL	Green / P.Still	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
P.SWAP	Yellow / P.Swap	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
P.INPUT	Blue / P.Input	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
DYNAMIC BASS	Dynamic Bass	LIST SMART	Smart / List
3D-PANORAMA	3D - Panorama	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
P.PR ▲	P.PR +	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
	Audio I / II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
STILL	Still	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
P.PR ▼	P.PR -	SHIFT + CH PAGE -	Shift + CH- /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
LOCK	Lock	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
[≡]	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto		
[≡?]	[≡?]	SURROUND ⏏	Eject / Surround		
[≡X]	[≡X]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
Size	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
[≡o]	[≡o]	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
Hold	Hold	HOLD ■	Stop / Hold		
[/ ≡]	[/ ≡]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
[≡i]	[≡i]	ANGLE INFO	Info / Angle		