Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
PgUp	Ch +
PgDn	Ch -
FAV+	>>I
FAV-	I <<
Up/ CH+	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down/ CH-	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Menu	Menu
Exit	Exit
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
EPG	Guide
Audio	Dual
SUB	Subt
Zoom	Eject
FAV	Pre Ch

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
LIST List	DISC NAV LIST List		
PAUSE Pause	⏸ Pause		
TXT TXT	REPEAT TEXT Text		
INFO Info	DISPLAY INFO Info		
TV/RADIO Tv/Radio	SEARCH TV/R TV/R		
RECALL Recall	RETURN BACK Back		