Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	DTV/VCR	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
STANDBY	Standby		Power
REC	PVR Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
LIST	PVR List	LIST SMART	Smart / List
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
EXIT	EXit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
	Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	OK

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Vol +	VOL +	Vol +
FAVOURITE	Favourite	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Down		Down
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
GOTO	Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0	HDMI - SAT 0	0		
REV	<<| Rev	TUNE-	<< / Tune-		
FWD	>>| Fwd	TUNE+	>> / Tune+		
PREV	I <<| Prev	PRESET-	I << / Preset-		
NEXT	>>I / Next	PRESET+	>>I / Preset+		
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow		
PAUSE	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		