Mandis shop

Epson 1500151

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
HDMI 1	HDMI1	Page▲ Vol	Vol + / Page +
HDMI 2	HDMI2	Stop –	- / Stop
Component	Component	Video Comp	Comp / Video
PC	PC	Invert 3D	3D / Invert
S-Video	S-Video	Page▼ Vol	Vol - / Page -
Default	Default	Shift +	Shift + Power
Video	Video	Shift + Video Comp	Shift + Comp / Video
Menu	Menu	Menu	Menu
Esc	Esc	Mode	Mode
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
Enter Line Menu	Enter/Line Menu	Enter	Enter
Memory	Memory	Source	Source
Aspect	Aspect	Aspect Eco	Eco / Aspect

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RGBCMY	RGBCMY	Focus Volt	Volt / Focus
Gamma	Gamma	Auto	Auto
Color Mode	Color Mode	Info Help	Help / Info
Sharpness	Sharpness	Play +	+ / Play
Pattern	Pattern	Timer Freeze	Freeze / Timer
Blank	Blank	Mute Blank	Blank / Mute

https://alle-fernbedienungen.de/de/Epson/1060092-66075-ersatzfernbedienung-fur-Epson-150015101-1500151.html