Mandis shop

# Epson 1556256

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| Source | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| Aspect | Aspect | SHIFT + FORMAT PICTURE | Shift + Picture / Format |
| Color Mode | Color Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| User | User | LIST SMART | Smart / List |
| | Transfers control to the iPod | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| Menu | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| Esc | Esc | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | Ok | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | Play/Pause | SLOW | Play / Slow |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | Vol- | VOL | Vol- |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Vol+ | VOL | Vol+ |
| | AV Mute/Images On/Off | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Ilumination | RETURN BACK | Back / Return |

https://alle-fernbedienungen.de/de/Epson/1067190-66056-ersatzfernbedienung-fur-Epson-1556256.html