Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MENU	Menu		Menu
TITLE	Title		List
SETUP	Setup		Options
ANGLE	Angle		Red
REPEAT	Repeat		Text
A-B REPEAT	A-B Repeat		TV/R
SLOW	Slow		Pre Ch
FILE INFO	File Info		Info
TIME SEARCH	Time Search		AV
Brt.CONT	Brt Cont.		Green
MEDIA TYPE	Media Type		Media
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter		Ok

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MAIN PAGE	Main Page		Smart
PLAY/PAUSE	Play		Play
PLAY/PAUSE	Pause		Pause
STOP	Stop		Stop
REW	<<		<<
FF	>>		>>
PREV	I<<		I<<
NEXT	>>I		>>I
VIDEO	Video		Yellow
AUDIO	Audio		Dual
SUBTITLE	Subtitle		Subt
Scr.SIZE	Scr Size		Format
VOLUME +	Vol +		Vol +
VOLUME -	Vol -		Vol -
MUTE	Mute		Mute
1	1		1
2	2		2

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
Cancel	Exi t		