Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	Menu		Menu / Home
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Red / UHF		Red / Netflix / Search
	Green / Audio		Green / APP / Repeat
	Green / Audio		Audio / Lang I/II
	Yellow / Pause		Yellow / YouTube / Repeat
	Yellow / Pause		Pause / Step / Freeze
	Blue / Recall		Blue / Prime Video / Random
	Blue / Recall		Back / Return
	1		1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	EPG		Guide / EPG / -/--
	Group		Smart / List
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	CH+		CH+ / Page+
	CH-		CH- / Page-
	Page+		Shift + CH+ /
	Page-		Shift + CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
INFO Info	ANGLE INFO Info / Angle		
STB/TV STB / TV	RDS AV INPUT AV / Input / RDS		
TEXT Text	GOTO TEXT Text / Goto		
SUBT SUBT	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		