Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby		Power
	Rec PVR		Rec
	List PVR		Smart
	Mute		Mute
	EPG		Guide
	Info		Info
	TTX		Text
	Audio		Dual
	DTV/VCR		Media
	Subtitle		Subt
	Menu		Menu
	CH+		Ch +
	Up		Up
	Exit		Exit
	Left		Left
	Vol -		Vol -
	OK		Ok

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Vol +		Vol +
	Favourite		Pre Ch
	CH-		Ch -
	Down		Down
	Tv/Radio		TV/R
	1		1
	2		2
	3		3
	Recall		Back
	4		4
	5		5
	6		6
	Goto		Options
	7		7
	8		8
	9		9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0		
<<	<<		
>>	>>		
I <<	I <<		
>>I	>>I		
Play	Play		
Pause	Pause		
Stop	Stop		
Repeat	+ Shift + Text		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power
Rec PVR	Rec
List PVR	Smart
Mute	Mute
EPG	Guide
Audio	Dual
Info	Info
DTV/VCR	Media
TTX	Text
Subtitle	Subt
Menu	Menu
Exit	Exit
Favourite	Pre Ch
Tv/Radio	TV/R
CH+	Ch +
CH-	Ch -
Up	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Recall	Back

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
GOTO	Goto		AV
REV	<<		<<
FWD	>>		>>
PREV	I <<		I <<
NEXT	>>I		>>I
PLAY	Play		Play
PAUSE	Pause		Pause
STOP	Stop		Stop
REPEAT	Repeat	+	Shift + Text
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung