Mandis shop

Finlux RC1000

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
V	Vol +	VOL +	Vol +
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
V	Vol -	VOL −	Vol -
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	[-o-]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
LANG.	Lang.	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://alleferndbedienungen.de/c/1679563-ersatzfernbedienung-fur-finlux-rc1000-30708.htm