| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0 | | 0 |
| | AV | | AV |
| | -/-- | | Guide |
| | P + | | Ch + |
| | P - | | Ch - |
| | V + | | Vol + |
| | V - | | Vol - |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Mute | | Mute |
| | TV | | TV/R |
| | Back | | Back |
| | Menu | | Menu |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| | OK | | Ok |
| | I-II | | Dual |
| | Text | | Text |
| | i | | Info |
| | Play / Pause | | Play |
| | Play / Pause | | Pause |
| | Stop | | Stop |
| | Rec | | Rec |
| | Red | | Red |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Green | Green | | |
| Yellow | Yellow | | |
| Blue | Blue | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |