| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| TV/SAT | TV / SAT | TIMER AV | AV |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAT | SAT | HOME SMART | Smart |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| FAV | FAV | SHIFT + FAV PRE-CH | Shift + Pre Ch |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE | Guide |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| RECALL | Recall | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| | Up | | Up |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL | Vol - | VOL − | Vol - |
| CH&Page | CH&Page + | + CH | Ch + |
| CH&Page | CH&Page - | CH − | Ch - |
| TTX | Red / TTX | A | Red |
| TTX | Red / TTX | REPEAT TEXT | Text |
| SUB.T | Green / SUB.T | B | Green |
| SUB.T | Green / SUB.T | AD SUBT | Subt |
| ZOOM | Yellow / Zoom | C | Yellow |
| ZOOM | Yellow / Zoom | ZOOM | Eject |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| MP | Blue / MP | D | Blue |
| TV/RADIO | TV / Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| PAUSE | Pause | II | Pause |
| POS | POS | PICTURE FORMAT | Format |
| REC | REC | REC MODE | Rec |
| P/N | PN | ECO 3D | 3D |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| T/S | T/S | PROG SLEEP | Sleep |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |