Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0 / ▢	0
0 / ▢	Display / Media
Exit / TV/Radi	TV/Radio /
Exit / TV/Radi	Exit / Cancel / Clear
Mute	Mute / Dimmer
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
i	Info / Angle
Back	Back / Return
●	Rec / Rec Mode
Menu	Menu / Home
Guide	Guide / EPG / -/--
P+	CH+ / Page+
P-	CH- / Page-
↟	Shift + CH+ /
↟	>>I / Preset+
↡	Shift + CH- /
↡	I<< / Preset-
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Green / Option	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red	Red / Netflix / Search		
Yellow / Text	Yellow / YouTube / Repeat		
Green / Option	Green / APP / Repeat		
Blue / Recall	Fav / Marker / PC		
Yellow / Text	Text / Goto		
Blue / Recall	Blue / Prime Video / Random		