| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Sleep | | Sleep / Timer |
| | Screen | | Picture / Format |
| | Presets | | Setup / OPT / |
| | ↔ | | TV/Radio / |
| | FAV | | Shift + Fav / Marker / PC |
| | Lang | | Audio / Lang I/II |
| | Subtitle | | Subtitle / EQ |
| | TXT | | Text / Goto |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | 9 | | 9 |
| | EPG | | Guide / EPG / -/-- |
| | 0 | | 0 |
| | Swap | | Fav / Marker / PC |
| | Photo/Music/Movi | | D.Menu / Top |
| | World | | Smart / List |
| | Source | | AV / Input / RDS |
| | Menu | | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | OK | | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | C | | Exit / Cancel / Clear |
| | Disp. | | Display / Media |
| | Search Mode | | Shift + Red / Netflix / |
| | Return | | Back / Return |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| CH+ | CH+ / Page+ |
| Info | Info / Angle |
| Vol + | Vol + |
| CH- | CH- / Page- |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Vol - | Vol - |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| I<< | I<< / Preset- |
| >>I | >>I / Preset+ |
| << | << / Tune- |
| Play | Play / Slow |
| Stop | Stop / Hold |
| >> | >> / Tune+ |
| Red/ ↑/ Zoom | Red / Netflix / Search |
| Red/ ↑/ Zoom | Zoom / Size |
| Green/ ↓/ Repeat | Green / APP / Repeat |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Yellow/ Root | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue/ Title | Blue / Prime Video / Random |