| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 1 | 1 | 1 |
| | 2 | 2 | 2 |
| | 3 | 3 | 3 |
| | 4 | 4 | 4 |
| | 5 | 5 | 5 |
| | 6 | 6 | 6 |
| | 7 | 7 | 7 |
| | 8 | 8 | 8 |
| | 9 | 9 | 9 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | FAV | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | TXT | REPEAT TEXT | Text |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| ? | ? | DISPLAY INFO | Info |
| | @ | HOME SMART | Smart |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back |
| TOOLS | Tools | SETTINGS OPT | Options |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Vol + | + VOL | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | Source | TIMER AV | AV |
| P | P+ | + CH | Ch + |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| P- | | Ch - | |
| I < | | I << | |
| >I | | >>I | |
| << | | << | |
| >> | | >> | |
| Rec | | Rec | |
| Play | | Play | |
| Pause | | Pause | |
| Stop | | Stop | |
| 3D | | 3D | |
| . . OQ | | Format | |
| [ . . . ] . . | | Subt | |
| [ →] | | TV/R | |
| My Media | | Media | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |