Mandis shop

Grundig 759551662000

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
CD	CD	CD - STB 3	3
USB	USB	USB 8	8
SD CARD	SD Card	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
AUX	Aux	AUX - HDD 7	7
CASS	CASS	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Up		Up
-	-		Left
-	-	VOL −	Vol-
	Play / Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
+	+		Right
+	+	+ VOL	Vol+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down	CH PAGE −	CH- / Page-
	Down		Down
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	I<	PRESET-	I<< / Preset-
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	>I	PRESET+	>>I / Preset+
PROG	Prog	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
REP	Rep	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
RAND	Rand	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Stop	HOLD	Stop / Hold

https://alle-fernbedienungen.de/de/Grundig/1059018-65952-ersatzfernbedienung-fur-Grundig-759551662000.html