| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| PWR On/Off | Power | Radio | TV/Radio / |
| Mute | Mute / Dimmer | Sys/Serv | D.Menu / Top |
| H/V Play | Play / Slow | Scan/Setup | Setup / OPT / |
| Dec/Pause | Pause / Step / Freeze | Text | Text / Goto |
| | Stop / Hold | P.lock | AV / Input / RDS |
| East | Rec / Rec Mode | Menu | Menu / Home |
| Lang./Rewind | << / Tune- | Menu Up | Up |
| LNB F.Forward | >> / Tune+ | Info | Info / Angle |
| Interat | I<< / Preset- | Menu Left | Left |
| + | >>I / Preset+ | OK Enter | OK |
| De-emph | Sound / Title | Menu Right | Right |
| 50j 17 | Audio / Lang I/II | Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Subt.List | Subtitle / EQ | Menu Down | Down |
| Navi Mode | Eject / Surround | Swap | Back / Return |
| Alt/16:9 | Picture / Format | Volume+ | Vol + |
| Wh | Zoom / Size | TV | Smart / List |
| Sleep Timer | Sleep / Timer | CH/Page+ | CH+ / Page+ |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Volume- | VOL – Vol - | Yellow | YouTube / REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat |
| Display | MEDIA DISPLAY Display / Media | Blue | Prime Video / RANDOM Blue / Prime Video / Random |
| CH/Page- | CH PAGE – CH- / Page- | On/Off | SHIFT + Shift + Power |
| 1. ? | TV 1 1 | Freeze | SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step / |
| 2abc | DVD 2 2 | | SHIFT + HOLD Shift + Stop / |
| 3def | CD-STB 3 3 | Tune- | SHIFT + TUNE- Shift + << / |
| 4ghi | VIDEO 4 4 | Tune+ | SHIFT + TUNE+ Shift + >> / |
| 5jkl | TAPE 5 5 | Aft/Caf | SHIFT + TOP MENU D.MENU Shift + D.Menu / Top Menu |
| 6mno | TUNER 6 6 | Auth./DISEQC | SHIFT + HOME MENU Shift + Menu / |
| 7pqrm | AUX-HDD 7 7 | Help | SHIFT + ANGLE INFO Shift + Info / Angle |
| 8tuv | USB 8 8 | View | SHIFT + OK Shift + OK |
| 9wxyz | BLUETOOTH 9 9 | Clear | SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear |
| Guide Pilote | -/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/-- | Copy/Delete | SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List |
| 0/10 | HDMI-SAT 0 0 | CH+ | SHIFT + + CH PAGE Shift + CH+ / |
| FAV Pref. | PC FAV MARKER Fav / Marker / PC | Erase | SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media |
| Red | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search | CH- | SHIFT + CH PAGE – Shift + CH- / |
| Green | APP REPEAT Green / APP / Repeat | Video | SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| App | SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP / | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |