Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	Sp/Lp/Speed	Setup / OPT /
Play	Play / Slow	Video/Go-To	Text / Goto
Pause	Pause / Step / Freeze	Input Source	AV / Input / RDS
Stop	Stop / Hold	Menu	Menu / Home
Record	Rec / Rec Mode	Menu Up	Up
Rewind	<< / Tune-	Case Tape	Info / Angle
F. Forward	>> / Tune+	Menu Left	Left
Prev.	I<< / Preset-	OK Enter	OK
Next	>>I / Preset+	Menu Right	Right
Syst.	Sound / Title	Exit	Exit / Cancel / Clear
Audio	Audio / Lang I/II	Menu Down	Down
F. Adv	Subtitle / EQ	Slow/Dpss+	Vol +
PAL/Secam	Picture / Format	VCR/TV	Smart / List
Auto/Track	Zoom / Size	Tracking+	CH+ / Page+
Timer/Sleep	Sleep / Timer	Slow/Dpss-	Vol -
Progr/C/CH	TV/Radio /	Display	Display / Media
Mon/TV	D. Menu / Top Menu	Tracking-	CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
-/--	Guide / EPG / -/--
0	0
Skip/Search	Red / Netflix / Search
Counter Reset	Green / APP / Repeat
Counter Clock	Yellow / YouTube / Repeat
T. Set/Clock	Blue / Prime Video / Random
Slow Down	Shift + Play /
Frame Down	Shift + Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Clear 00:00	Shift + Exit / Cancel / Clear