Mandis shop

Grundig 9178010862

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power		
Source	AV / Input / RDS		
ARC	Smart / List		
Vol +	Vol +		
Vol +	Up		
I <<	I << / Preset-		
I <<	Left		
Play/Pause	Play / Slow		
Play/Pause	Pause / Step / Freeze		
Play/Pause	OK		
>>I	Right		
>>I	>>I / Preset+		
Vol -	Vol -		
Vol -	Down		
REP	Green / APP / Repeat		
Stop	Stop / Hold		
Mute	Mute / Dimmer		