Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON	Power On		Power
OFF	Power Off	SHIFT +	Shift + Power
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ANGLE	Angle	ECO 3D	3D
STATUS	Status	SETTINGS OPT	Options
SUBTITLE	Subtitle / On/Of	PICTURE FORMAT	Format
TITLE	Title	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ENTER	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
SEARCH	<< Search		<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SEARCH	Search >>		>>
STOP	Stop		Stop
PAUSE	Pause		Pause
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
PREV.	I <<		I <<
NEXT	>>I		>>I
	◁ Slow	CH −	Ch -
	Slow I >	+ CH	Ch +
	◁I Step	VOL −	Vol -
	Step II >	+ VOL	Vol +
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
RANDOM	Random	APP MEDIA	Media
PROG.	Prog	PROG SLEEP	Sleep
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
CHECK	Check	TIMER AV	AV
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B	A-B	DISC NAV LIST	List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung