Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	On	Power	
POWER	Off	SHIFT +	Shift + Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
AVR	AVR	SHIFT +	RDS AV INPUT — Shift + AV / Input / RDS
DVD	DVD	SHIFT +	DVD 2 — Shift + 2
VID1	VID1	SHIFT +	VIDEO 4 — Shift + 4
HDMI1	HDMI1	SHIFT +	TV 1 — Shift + 1
AM/FM	AM/FM	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
CD	CD	SHIFT +	CD - STB 3 — Shift + 3
VID2	VID2	SHIFT +	USB 8 — Shift + 8
HDMI2	HDMI2	SHIFT +	TUNER 6 — Shift + 6
AUX	AUX	SHIFT +	AUX - HDD 7 — Shift + 7
TAPE	Tape	SHIFT +	TAPE 5 — Shift + 5
VID3	VID3	SHIFT +	HDMI - SAT 0 — Shift + 0
HDMI3	HDMI3	SHIFT +	BLUETOOTH 9 — Shift + 9
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TEST	Test	GOTO TEXT	Text / Goto

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6CH	6CH	TITLE SOUND	Sound / Title
VOL	Vol+	VOL +	Vol+
PR SURR.	Surr.	SURROUND	Eject / Surround
OSD	OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VOL	Vol-	VOL −	Vol-
CH.	CH./[≡?]	ANGLE INFO	Info / Angle
MENU SPKR	SPKR/Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
DIGITAL	Digital/[≡X]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
DELAY PREV. CH	Delay/Prev. CH.	RETURN BACK	Back / Return
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
TUN-M	Tun-M/[≡+]	+ CH PAGE	CH+ / Page+
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
MEM	Mem/[≡♦]	CH PAGE –	CH- / Page-
TUNING	Tuning ▲	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
DIRECT	Direct	LIST SMART	Smart / List
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
PRESET	Preset ▲	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+
TUNING ▼	Tuning▼	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
TONE	Tone	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
RDS	RDS	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PRESET ▼	Preset ▼	PRESET- I◀◀	I<< / Preset-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DOLBY SUR	Dolby Surr	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
DTS SUR	DTS Surr.	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
DTS NEO:6	DTS Neo 6	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
NIGHT	Night	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
LOGIC 7	Logic 7	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
STEREO	Stereo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SKI DWN	I<</Skip Down	SHIFT + PRESET- I◀◀	Shift + I<< / Preset-
UP	Skip Up/>>I	SHIFT + PRESET+ ▶▶I	Shift + >>I / Preset+
DIM	DIM	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
◀◀	<< DVD	SHIFT + TUNE- ◀◀	Shift + << /
◀▶	Play DVD	SLOW ▶	Play / Slow
▶▶	>> DVD	SHIFT + TUNE+ ▶▶	Shift + >> /
■	Stop DVD	HOLD ■	Stop / Hold
II	Pause DVD	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze