Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power On	Power	Up	Up
Power Off	SHIFT + Power	OSD Menu	HOME MENU Menu / Home
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer	Left	Left
Cable/SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0 Shift + 0	OK	OK
STB	SHIFT + CD - STB 3 Shift + 3	Right	Right
TV	SHIFT + TV 1 Shift + 1	Back/Exit	RETURN BACK Back / Return
Disc	SHIFT + DVD 2 Shift + 2	Down	Down
MHL	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4	Home	SHIFT + HOME MENU Shift + Menu /
AUX	SHIFT + AUX - HDD 7 Shift + 7	Home	MEDIA DISPLAY Display / Media
Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II	1	TV 1 1
Game	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5	2	DVD 2 2
AVR	LIST SMART Smart / List	3	CD - STB 3 3
USB	SHIFT + USB 8 Shift + 8	4	VIDEO 4 4
Network	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9	5	TAPE 5 5
Radio	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6	6	TUNER 6 6
Radio	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /	7	AUX - HDD 7 7
Surr Mode	SURROUND Eject / Surround	8	USB 8 8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Clear	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
Test	Test	GOTO TEXT	Text / Goto
Vol	Vol +	+ VOL	Vol +
Delay	Delay	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Sleep	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CH/Tuner	CH/Tuner Up	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CH/Tuner	CH/Tuner Up	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
Vol	Vol -	VOL −	Vol -
Option Info	Info/Option	ANGLE INFO	Info / Angle
DIM	Dim	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
CH/Tuner	CH/Tuner Down	CH PAGE −	CH- / Page-
CH/Tuner	CH/Tuner Down	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
Top Menu P-Scan	P-Scan / Top	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
Direct	Direct	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MEM	Mem	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RDS	RDS/*	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
I<	I<	PRESET-	I<< / Preset-
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
>I	>I	PRESET+	>>I / Preset+
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold
Play	Play	SLOW	Play / Slow
Pause	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
Prev.CH	PrevCH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC