Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
	Mute	MUTE	Mute
CH	Up / CH+		Up
CH	Up / CH+	+ CH	Ch +
VOL	Left / Vol -		Left
VOL	Left / Vol -	VOL –	Vol -
VOL	Right / Vol +		Right
VOL	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
CH	Down / CH-	CH –	Ch -
CH	Down / CH-		Down
ENTER	Enter	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
P.M	Red / P. M	A	Red
P.M	Red / P. M	PICTURE FORMAT	Format
S.M	Green / S. M	B	Green
S.M	Green / S. M	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
FAV.	Yellow / FAV	C	Yellow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FAV.	Yellow / FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
SLP	Blue / SLP	D	Blue
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
FREEZE	Freeze		Pause
SLP	Blue / SLP	PROG SLEEP	Sleep
DSP/CAPS	DSP / CAPS	DISPLAY INFO	Info
	Recall	RETURN BACK	Back
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQR	7	7	7
8 STUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
-/--	-/--	GUIDE	Guide
Input	Input	TIMER AV	AV
PIP	PIP	HOME SMART	Smart
POP	POP	APP MEDIA	Media
PIP-POS	PIP-POS	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
M.WIN	M.Win	SEARCH TV/R	TV/R
Active-WIN	Active-Win	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
STEREO	Stereo	SOUND DUAL	Dual
SWAP	Swap	CLEAR EXIT	Exit
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
MIX	Text Mix	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
HOLD	Text Hold	■	Stop
UPDATE	Text Update	SETTINGS OPT	Options
REVEAL	Text Reveal	AD SUBT	Subt
SIZE	Text Size	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung