Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	[i+]/[?]	ANGLE INFO	Info / Angle
	Power		Power
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX-HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
	0	HDMI-SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
	Digital/Analog	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	A/B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
	Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	[>I<]	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	[I]	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
	Down		Down
	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	←	SHIFT + TUNE-	Shift + << / Tune-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
· →	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /
>>I	PRESET+ >>I / Preset +
◁ I / ◁ / <<	TUNE- << / Tune-
Play	SLOW Play / Slow
>>/ I >/ I I >	TUNE+ >> / Tune+
THEATRE	LIST SMART Smart / List
Pause	STEP · FREEZE Pause / Step / Freeze
Stop	HOLD Stop / Hold
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
Vol +	VOL + Vol +
PROG +	CH PAGE + CH+ / Page+
Vol -	VOL − Vol -
Prog-	CH PAGE − CH- / Page-
REC	REC MODE Rec / Rec Mode
REC PAUSE	SHIFT + STEP · FREEZE Shift + Pause / Step /
REC STOP	SHIFT + HOLD Shift + Stop /

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[i +] / [?]	Info / Angle
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Recall	Back / Return
A/B	Yellow / YouTube / Repeat
Up	Up
Left	Left
OK	OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Return	Shift + Back / Return
Down	Down
I <<	I << / Preset-
←	Shift + << /
· →	Shift + >> /
>>I	>>I / Preset+
◁ I / ◁ / <<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>/ I >/ I I >	>> / Tune+
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Top Menu	D. Menu / Top
Menu BD/DVD	Menu / Home

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	[i +]/[?]	ANGLE INFO	Info / Angle
TV I/⏻	Power	⏻	Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
0	0	HDMI - SAT 0	0
DIGITAL/ ANALOG	Digital/Analog	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	[+]	SHIFT + HOLD ■	Shift + Stop /
	[>I <]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Up	▲	Up
	Left	◀	Left
	OK	OK	OK
	Right	▶	Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down	▼	Down
TOOLS	Tools	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
	◁ I / ◁ / <<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
	Play	SLOW ▶	Play / Slow
	>>/I >/II >	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
THEATRE	Theatre	LIST SMART	Smart / List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Top Menu	Shift + D. Menu / Top Menu
Menu BD/DVD	D. Menu / Top

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[i +] / [?]	Info / Angle
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Recall	Back / Return
A/B	Yellow / YouTube / Repeat
Up	Up
Source	AV / Input / RDS
Left	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OK	OK
Right	Right
Return	Shift + Back / Return
Down	Down
Menu	Menu / Home
I <<	I << / Preset-
←	Shift + << /
· →	Shift + >> /
>>I	>>I / Preset+
◁ I / ◁ / <<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>/ I >/ I I >	>> / Tune+
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Mute	Mute / Dimmer
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Top Menu	SHIFT + TOP MENU D.MENU		
Menu BD/DVD	TOP MENU D.MENU		

Shift + D. Menu / Top Menu

D. Menu / Top