Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	P. Mode	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	Q. View	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	0	HDMI - SAT 0	0
	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol -	VOL −	Vol -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	I/II/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	3D World	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Screen	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	CH List	LIST SMART	Smart / List
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Left		Left
OK	OK	OK	OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right		
Back	Back / Return		
Down	Down		
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Red	Red / Netflix / Search		
<<	<< / Tune-		
Green	Green / APP / Repeat		
>>	>> / Tune+		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
I <<	I << / Preset-		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
>>I	>>I / Preset+		
Text	Text / Goto		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Rec	Rec / Rec Mode		