Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
TV/DTV	TV / DTV	SEARCH TV/R	TV/R
LINE	Line	TIMER AV	AV
DVD	DVD	APP MEDIA	Media
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
ON/OFF	PIP ON / OFF	SHIFT + POWER	Shift + Power
SWAP	PIP Swap	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
SOURCE	PIP Source	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
SOUND	PIP Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	8	8
9	9	9	9
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
0	0	0	0
PRE	PRE	FAV PRE-CH	Pre Ch
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL –	Vol -
PROG	Prog +	+ CH	Ch +
PROG	Prog -	CH –	Ch -
M/S	M/S	AD SUBT	Subt
STILL	Still	SHIFT + II	Shift + Pause
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TV.MENU	TV Menu	TOP MENU MENU	Menu
P.STD	P. STD	PICTURE FORMAT	Format
S.STD	S. STD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
P.SIZE	P. Size	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
EXIT/CANCEL	Exit / Cancel	CLEAR EXIT	Exit

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left
Enter	OK
Mute	MUTE
Display	SHIFT + DISPLAY INFO (Shift + Info)
Stop	Stop
Play	PLAY MODE
Pause	Pause
<<	<<
>>	>>
I<<	I<<
>>I	>>I
Red / Setup	A
Green / Title	B
Yellow / Menu	C

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Blue	D
Index Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT (Shift + Text)
MIX A-B	SHIFT + SEARCH TV/R (Shift + TV/R)
L/F Audio	SOUND DUAL
Size Subtitle	ECO 3D
Reveal Goto	RETURN BACK
Hold / Program / Menu	SHIFT + TOP MENU MENU (Shift + Menu)
Prepage / Angle List	DISC NAV LIST
Next Page / Surround / Opt	SETTINGS OPT
Subpage / Zoom / EPG	-/-- GUIDE
Store / Clear /	SHIFT + CLEAR EXIT (Shift + Exit)
Store / Clear /	DISPLAY INFO