Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	TRK+	SHIFT +	Shift + Right
	TRK-	SHIFT +	Shift + Left
	Red/Pref.	A	Red
	Green/Showvie	B	Green
	Yellow/Info	C	Yellow
	Blue/Tv Time	D	Blue
	Violet/Text	REPEAT TEXT	Text
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up/VPS		Up
	Down/Goto		Down
	Right/>>I		Right
	Left/I<<		Left
	OK	OK	Ok
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute	MUTE	Mute
	PR+	+ CH	Ch +
	PR-	CH −	Ch -
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0/--	0	0
	AV	TIMER AV	AV
	>>/F.FWD	>>	>>
	000	APP MEDIA	Media
	<<REW	<<	<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MONITOR	Monitor	ZOOM	Eject
SP/LP	SP/LP	PROG SLEEP	Sleep
STOP	Stop		Stop
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
PAUSE	Pause		Pause
REC.	Rec	REC MODE	Rec

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung