| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| INPUT | Input | TIMER AV | AV |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUIDE | Guide | GUIDE | Guide |
| CH.LIST | CH.List | DISC NAV LIST | List |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| | [=] | TOP MENU MENU | Menu |
| | Pause | | Pause |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Back | RETURN BACK | Back |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| VOL + | Vol+ | VOL + | Vol + |
| VOL − | Vol- | VOL − | Vol - |
| | Home | HOME SMART | Smart |
| | Micro | APP MEDIA | Media |
| CH | CH+ | CH + | Ch + |
| CH | CH- | CH − | Ch - |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt | | |
| | Mute | MUTE | Mute | | |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text | | |
| FREE | Free | SETTINGS OPT | Options | | |
| SPORTS | Sports | SEARCH TV/R | TV/R | | |
| CHILI | Chili | SOUND DUAL | Dual | | |
| NETFLIX | Netflix | SHIFT + | APP MEDIA Shift + Media | | |
| prime video | prime video | ECO 3D | 3D | | |
| YouTube | YouTube | FAV PRE-CH | Pre Ch | | |
| TV | TV Timvision | SHIFT + | SEARCH TV/R Shift + TV/R | | |
| Rakuten TV | Rakuten Tv | E-MANUAL D.MENU | D. Menu | | |
| Rai Play | Rai Play | SHIFT + | HOME SMART Shift + Smart | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |