Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
INPUT	Input	TIMER AV	AV
	[+++]	APP MEDIA	Media
	[ ]1	PICTURE FORMAT	Format
	[ ]2	ECO 3D	3D
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH.List	CH. List	DISC NAV LIST	List
	[=]	TOP MENU MENU	Menu
	Smart Colours	HOME SMART	Smart
	Back	RETURN BACK	Back
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	Pause	❚❚	Pause
	Up	▲	Up
	Down	▼	Down
	Right	▶	Right
	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Home	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
	Micro	SEARCH TV/R	TV/R
Sub.	Sub.	AD SUBT	Subt
NETFLIX	Netflix	B	Green
prime video	prime video	D	Blue
YouTube	YouTube	A	Red
Rakuten TV	Rakuten Tv	C	Yellow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung