Mandis shop

Hisense EN218A8H

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Power		Power		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9		
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +		
VOL−	Vol -	VOL −	Vol -		
	>I	PRESET+	>>I / Preset +		
	I<	PRESET-	I<< / Preset -		
▶II/PAIR	Pair	OK	OK		
▶II/PAIR	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
▶II/PAIR	Play	SLOW	Play / Slow		
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
SURR	Surr	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
DIMMER +	Dimmer +		Right		
− DIMMER	Dimmer -		Left		
BASS	Bass		Up		
TREBLE	Treble		Down		

https://alleferndbedienungen.de/hisense/1652-956-ersatzfernbedienung-fur-hisense-EN218A8H.htm