Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Power		Power		[=]	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
1	1	TV 1	1		Up		Up
2	2	DVD 2	2		Play	SLOW	Play / Slow
3	3	CD - STB 3	3		Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
4	4	VIDEO 4	4		Left		Left
5	5	TAPE 5	5	OK	OK	OK	OK
6	6	TUNER 6	6		Right		Right
7	7	AUX - HDD 7	7		Back	RETURN BACK	Back / Return
8	8	USB 8	8		Down		Down
9	9	BLUETOOTH 9	9	EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	VOL	Vol +	VOL	Vol +
0	0	HDMI - SAT 0	0		Home	HOME MENU	Menu / Home
CH.LIST	CH. List	LIST SMART	Smart / List	CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	VOL	Vol -	VOL	Vol -
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		Voice	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
	[']	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
SALTO	Salto	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
deezer	deezer	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime		
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
Rakuten TV	Rakuten Tv	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /		
molotov.tv	molotov.tv	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
CANAL+	Canal +	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		