Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	Menu Down	Down
Mute	Mute	Back	Back
Update	Media	Volume+	Vol +
Txt Stop	Stop	Volume-	Vol -
Reveal	Smart	Menu audio	Dual
Sleep Timer	Sleep	1	1
Return TV	TV/R	2	2
Menu video	D. Menu	3	3
Text	Text	4	4
Txt Expand	Eject	5	5
Menu	Menu	6	6
Menu Up	Up	7	7
Display	Info	8	8
Menu Left	Left	9	9
OK Enter	Ok	Guide -/-- 1.	Guide
Menu Right	Right	0/10	0
Menu Off	Exit	2. Fav P/C 2.	Pre Ch

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red	A Red		
Green	B Green		
Nicam/Mono	SETTINGS OPT Options		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		
Color + P. Std	PICTURE FORMAT Format		
Bright + Mode	AD SUBT Subt		
Bright - Sys	<< <<		
Color - S. Std	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual		
Contrast -	CH – Ch -		
Contrast +	+ CH Ch +		