Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH+	Up / CH +		Up
CH+	Up / CH +	+ CH	Ch +
CH -	Down / CH -		Down
CH -	Down / CH -	CH –	Ch -
V+	Right / V +		Right
V+	Right / V +	+ VOL	Vol +
V-	Left / V -		Left
V-	Left / V -	VOL –	Vol -
OK	OK	OK	Ok
TV RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
CH LIST	CH List	DISC NAV LIST	List
PAGE RECENT CH	Recent CH / Page	FAV PRE-CH	Pre Ch
PAGE RECENT CH	Recent CH / Page	K<	I<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PAGE EPG	EPG / Page +	-/-- GUIDE	Guide
PAGE EPG	EPG / Page +	>>I	>>I
A 1	1 / Fav A / Red	1	1
A 1	1 / Fav A / Red	A	Red
B 2	2 / Fav B / Green	2	2
B 2	2 / Fav B / Green	B	Green
GHI/ 3	3	3	3
JKL G 4	4 / Fav C / Yellow	4	4
JKL G 4	4 / Fav C / Yellow	C	Yellow
MNO D 5	5 / Fav D / Blue	5	5
MNO D 5	5 / Fav D / Blue	D	Blue
PQR/ 6	6	6	6
STU 7	7	7	7
VWX 8	8	8	8
YZ 9	9	9	9
NUM/-· 0	0	0	0
SOUND TRACK	Sound Track	SOUND DUAL	Dual

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
II/▶	Pause / Play	PLAY MODE ▶	Play
II/▶	Pause / Play	II	Pause
PARENTAL CONTROL	Parental Control	APP MEDIA	Media
SUB/TXT	Sub / TXT	AD SUBT	Subt
SUB/TXT	Sub / TXT	REPEAT TEXT	Text
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
ATTR	ATTR	ECO 3D	3D

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung