Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
LAST	Last	RETURN BACK	Back / Return
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
CH+	Up		Up
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH-	Down		Down
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
VOL+	Right		Right
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
VOL-	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
ON/OFF	Red/PIP On/Off	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
INPUT	Green/Input PIP	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SOUND	Yellow/Sound PIP	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SIZE	Blue/Size PIP	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
[≡]	[≡]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	[≡.]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	[≡♦]	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	[≡?]	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
	[≡+]	HOLD	Stop / Hold		
	[≡o]	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
	[≡]/[≡]/[ ]	GOTO TEXT	Text / Goto		
	[≡◊]	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		