Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Picture	Picture / Format
Aspect	Shift + Picture / Format
Sleep	Sleep / Timer
Sound	Sound / Title
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
FAV	Fav / Marker / PC
0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Recall	Back / Return
Display	Display / Media
Up	Up
Input	AV / Input / RDS
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Menu	Menu / Home
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol +
TV / Radio	TV/Radio /
EPG	Guide / EPG / -/--
CH +	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Eject	Eject / Surround
CH -	CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Subtitle	Subtitle / EQ
CH List	Smart / List
Rec	Rec / Rec Mode
Rec List	Shift + Smart / List
TV/TXT / D.Pro	Shift + TV/Radio / Program
TV/TXT / D.Pro	Text / Goto
Cancel / D.Rep	Shift + Exit / Cancel / Clear
Cancel / D.Rep	Shift + Green / APP /
Reveal / D.Got	Shift + Text /
Nicam/A2 /	Shift + Play /
Nicam/A2 /	Shift + Audio / Lang I/II
Index /I<<	I<< / Preset-
Hold / >>I	>>I / Preset+
Hold / >>I	Shift + Stop /
Size / D.Zoom	Zoom / Size
Subpage / D.Titl	Shift + Sound / Title
<<	<< / Tune-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>>	>> / Tune+
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Red / D.Set	Shift + OK
Red / D.Set	Red / Netflix / Search
Green / D.Menu	D.Menu / Top
Green / D.Menu	Green / APP / Repeat
Yellow / D.Sub	Yellow / YouTube / Repeat
Yellow / D.Sub	Shift + Subtitle / EQ
Blue / D.Lan	Blue / Prime Video / Random
Blue / D.Lan	Audio / Lang I/II