Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
INFO	[i]/Info	DISPLAY INFO	Info
	Mute	MUTE	Mute
I-II	I-II	SOUND DUAL	Dual
OK SELECT	OK/Select	OK	Ok
ABC 1	1	1	1
DEF 2	2	2	2
GHI 3	3	3	3
JKL 4	4	4	4
MNO 5	5	5	5
PQR 6	6	6	6
STU 7	7	7	7
VWX 8	8	8	8
YZ 9	9	9	9
0	0	0	0
EXIT+10 -/--	-/--/+10	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
EXIT+10 -/--	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Red/↑/Return	A	Red
SUBTITLE	Green/↓/Subtitle	B	Green
AUDIO	Yellow/Audio	C	Yellow
ANGLE	Blue/Angle	D	Blue
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
P+	P+	CH +	Ch +
P-	P-	CH -	Ch -
V+	Vol +	VOL +	Vol +
V-	Vol -	VOL -	Vol -
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	<<		<<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>>	>>		
[TV]	TV/R		
D-Menu	Smart		
TV	Media		
AV	AV		
P<P	Pre Ch		
PP	D. Menu		
[≡]	Text		
[≡o]	Subt		
[≡+]	Format		
[≡x]	3D		
[≡♦] / Wide	SHIFT + FORMAT Shift + Format		
[≡?]	Options		
[≡i] / Guide	Guide		
[...] / Subtitl	Back		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--/+10	Guide
Exit	Exit
Red/ ↑/ Return	Red
Green/ ↓/ Subtitle	Green
Yellow/ Audio	Shift + Yellow
Blue/ Angle	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop	Stop
Play	Play
Pause	Pause
D-Menu	Smart
<<	<<
>>	>>
I<<	I<<
>>I	>>I
Time	Shift + AV
Zoom	Shift + Eject
Program	Sleep
Search Mode	AV
Repeat	Text
A-B	Shift + Play
C	Yellow
Title	Info
Display	Shift + Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Open/Close	ZOOM	Eject
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
OK SELECT	Select	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
V	Vol +	+ VOL	Vol +
V	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung