Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	MUTE Mute
1	1 1
2	2 2
3	3 3
4	4 4
5	5 5
6	6 6
7	7 7
8	8 8
9	9 9
0	0 0
Recall	RETURN BACK Back
List	DISC NAV LIST List
Red	A Red
Green	B Green
Yellow	C Yellow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Blue	D Blue
Source	TIMER AV AV
CH +	+ CH Ch +
CH -	CH – Ch -
Vol +	+ VOL Vol +
Vol -	VOL – Vol -
Info / Display	DISPLAY INFO Info
P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format
S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual
Auto	APP MEDIA Media
Sleep	PROG SLEEP Sleep
Up	Up
Left	Left
OK / Enter	OK Ok
Right	Right
Down	Down
Menu	TOP MENU MENU Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Exit	CLEAR EXIT Exit
Aspect	PICTURE FORMAT Format
TTX	REPEAT TEXT Text
Index	SETTINGS OPT Options
Audio I/II	SOUND DUAL Dual
Rec / Mix	REC MODE Rec
Repeat / Subpage	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text
Hold	SHIFT + ■ Shift + Stop
Subtitle	AD SUBT Subt
<< / Cancel	<< <<
Stop / Reveal	■ Stop
Play/Pause / Siz	PLAY MODE ▶ Play
Play/Pause / Siz	II Pause
>>I / FAV	>>I >>I
>> / TV/Radio	>> >>
>>I / FAV	FAV PRE-CH Pre Ch
>> / TV/Radio	SEARCH TV/R TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I <<	I <<