| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | P100 | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| | Power | | Power |
| | Reveal | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | Double | LIST SMART | Smart / List |
| | 1 | TV 1 | 1 |
| | 2 | DVD 2 | 2 |
| | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| | Hold | HOLD | Stop / Hold |
| | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| | 5 | TAPE 5 | 5 |
| | 6 | TUNER 6 | 6 |
| | SUB | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| | 8 | USB 8 | 8 |
| | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | Update | MEDIA DISPLAY | Display / Media |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | -/-- | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | Mix | SHIFT + GOTO TEXT | Shift + Text / |
| | TV/TX | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | PR+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | Up | | Up |
| | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Left | | Left |
| | Vol- | VOL − | Vol- |
| | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Vol+ | + VOL | Vol+ |
| | Swap | RETURN BACK | Back / Return |
| | PR- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| | Down | | Down |
| | 16:9 | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / Tools |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Red | NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search | | |
| Green | APP REPEAT — Green / APP / Repeat | | |
| Yellow / Timer | YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random | | |
| Violet | SHIFT + NETFLIX SEARCH — Shift + Red / Netflix / | | |
| Picture | FORMAT PICTURE — Picture / Format | | |
| ♫ | TITLE SOUND — Sound / Title | | |
| PP | CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |