Mandis shop

JVC RM-SUXV10E

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
⏻/I	Power	⏻	Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
FM MODE	FM Mode	SEARCH TV/R	TV/R
AUTO PRESET	Auto Preset	APP MEDIA	Media
AUX	AUX	A	Red
TAPE <>	<> Tape	B	Green
FM/AM	FM/AM	C	Yellow
CD ▷/II	Play CD	PLAY MODE ▶	Play
CD ▷/II	Pause CD	II	Pause
CD⏏	CD Eject	FAV PRE-CH	Pre Ch
I<<	I<<	<<	I<<
>>I	>>I	>>	>>I
■	Stop	■	Stop
SET	Set	OK	Ok
UP	Up	▲	Up
DOWN	Down	▼	Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
>	Right	▶	Right
<	Left	◀	Left
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
RANDOM	Random	SETTINGS OPT	Options
AHB PRO	AHB PRO	PICTURE FORMAT	Format
BASS	Bass	SOUND DUAL	Dual
TREBLE	Treble	AD SUBT	Subt
CANCEL	Cancel	RETURN BACK	Back
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol +

https://alle-fernbedienungen.de/de/JVC/1039615-12378-ersatzfernbedienung-fur-JVC-RM-SUXV10E.html