Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
TV	[TV]	SEARCH TV/R	TV/R
	↔	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Internet	HOME SMART	Smart
V +	Vol +	+ VOL	Vol +
V −	Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute	MUTE	Mute
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
Q.MENU	Q. Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
i	i	DISPLAY INFO	Info
	[>]	SETTINGS OPT	Options
EPG	EPG	- / -- GUIDE	Guide
	☼1	PICTURE FORMAT	Format
	☼2	ECO 3D	3D

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
LANG.	Lang.	SOUND DUAL	Dual
SUBT.	Subt.	AD SUBT	Subt
[+]	[+]	ZOOM	Eject
<<	<<	<<	<<
Pause	Pause	Pause	Pause
>>	>>	>>	>>
Rec	Rec	REC MODE	Rec
Play	Play	PLAY MODE	Play
Stop	Stop	Stop	Stop
Red	Red	A	Red
Green	Green	B	Green
Yellow	Yellow	C	Yellow
Blue	Blue	D	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung