Mandis shop

JVC RM-MH11G

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STAND BY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
ON	On		Power
HDMI 1	HDMI 1	VIDEO 4	4
HDMI 2	HDMI 2	TAPE 5	5
COMP.	COMP	TUNER 6	6
ASPECT	Aspect	SIZE ZOOM	Zoom / Size
ANAMO	Anamo	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
INFO.	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
LENS CONTROL	Lens Control	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
LENS AP.	Lens AP.	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
C.M.D	C.M.D.	AUX - HDD 7	7
HIDE	Hide	TITLE SOUND	Sound / Title
▲	Up	▲	Up
◄	Left	◄	Left
OK	OK	OK	OK
►	Right	►	Right
▼	Down	▼	Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
FILM	Film	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
CINEMA	Cinema	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ANIME	Anime	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
NATURAL	Natural	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
STAGE	Stage	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
3D	3D	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
USER 1	User 1	TV 1	1
USER 2	User 2	DVD 2	2
USER 3	User 3	CD - STB 3	3
GAMMA	Gamma	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
COLOR TEMP	Color Temp	LIST SMART	Smart / List
COLOR SPACE	Color Space	MEDIA DISPLAY	Display / Media
PIC. ADJ.	PIC ADJ.	FORMAT PICTURE	Picture / Format

https://alle-fernbedienungen.de/de/JVC/1060395-24133-ersatzfernbedienung-fur-JVC-RM-MH11G-PC010682799.html